

## TIMM Config

TIMM Config wurde entwickelt, um TIMM Systeme zu konfigurieren.

Die Hauptfunktionen sind:

- Import einer existierenden Datenbank vom ComServer des TIMM Systems.
- Offline Bearbeitung der TIMM Datenbank.
- Import einer im „DS-6 Config“ -Programm erstellten Konfigurationsliste mit Tasten- und Gruppendefinitionen.
- Automatische Pflege der „Connection“- und „Connectionslines“-Tabellen.
- Die geänderte und gespeicherte Datenbank auf dem TIMM ComServer online wieder einspielen.



**TIMM Config**  
Art.-Nr. 5 096 0

### Anforderungen

- Ein handelsüblicher PC (ab Microsoft Windows XP) wird benötigt