

DS-6 Manager

DS-6-Manager wurde entwickelt, um DS-6 Systeme zu warten und zu überwachen. Die Hauptfunktionen der Anwendungen sind:

- Ermitteln aller an das DS-6 System angeschlossenen Geräte
- Überwachung des Aktivitäts-Status aller DS-6 Geräte
- Überwachung des Hardware Zustandes aller DS-6 Geräte
- Konfigurierbarkeit der zu überwachenden Geräte-Eigenschaften
- Stellen der Systemzeit auf MTSD-DS6 Sprechstellen
- Neustart ausgewählter DS-6 Geräte

Die folgenden Funktionalitäten wurden implementiert, um über Statuswechsel informiert werden zu können:

- Auf der "System Status" Seite zeigen grüne oder rote Punkte den aktuellen Zustand jedes Gerätes des angeschlossenen DS-6 Systems.
- Die "Ereignis Protokoll" Seite zeigt den aktuellen Verlauf von Statuswechseln des angeschlossenen DS-6 Systems.
- Um über System Status Änderungen von überwachten Geräten informiert zu werden, kann eine Benachrichtigung per Email eingerichtet werden.
- Statuswechsel angeschlossener Geräte können auf einem Nadeldrucker ausgegeben werden.

Darüber hinaus bietet die Anwendung viele technische Geräteinformationen wie Gerätenummern, IP-Adressen, Gerätenamen sowie Konfigurations- und Firmware Versionen der angeschlossenen Geräte.



DS-6 Manager
Art.-Nr. 5 007 2

Anforderungen

- Ein handelsüblicher PC (ab Microsoft Windows XP) wird benötigt